

# СКАТ-2412



- A1 - преобразователь напряжения
- A2 - плата управления
- A1/XA2 - клеммник подключения нагрузки
- A2/X1 - клеммник подключения сети
- A2/X2 - клеммник подключения АКБ
- A2/X6 - клеммник контактов реле "Наличие АКБ"
- A2/X7 - клеммник контактов реле "Переход на резерв"
- A2/X9 - клеммник контактов реле "Наличие выходного напряжения"
- A2/X11 - клеммник подключения нагрузки
- A2/X5, X13 - места для установки перемычек (смотри РЭ)