EHE

ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ «VCI-529»

Инструкция по монтажу АЦДР.202119.024 ИМ

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 При использовании видеокамеры внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к видеокамере и вашим электросетям.

1.2 Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

1.3 Если видеокамера находится на стене или потолке, она должна быть надежно закреплена.

1.4 Не устанавливайте видеокамеру в местах, температура которых опускается ниже -50 °C и/или поднимается выше +70 °C, с влажностью выше 95%, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

1.5 При установке видеокамеры в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал может быть искажен помехами.

1.6 При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

1.7 Предотвращайте механические повреждения видеокамеры. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут привести к повреждению оборудования.

1.8 В случае, если от устройства идет дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

1.9 Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

2 УСТАНОВКА КАРТЫ «MICRO SD»

Примечание: Перед установкой карты «Micro SD» следует отключить питание и выключить устройство.

Откройте крышку на корпусе устройства, определите направление карты «Micro SD», руководствуясь направлением, указанным на устройстве, и вставьте карту «Micro SD» в слот (рис.1).

3 КНОПКА АППАРАТНОГО СБРОСА

Кнопка аппаратного сброса (рис.1) используется для возврата к настройкам по умолчанию. Если нажать и удерживать эту кнопку в течение 5 секунд, конфигурация системы вернется к заводским настройкам.



Рисунок 1

4 МОНТАЖ

4.1 Убедитесь, что монтажная поверхность способна выдерживать трехкратный вес камеры и кронштейна.

4.2 Выберите место крепления камеры с учетом габаритных размеров (рис.2) и удобства работы с монтажным инструментом.





4.3 Проделайте установочные отверстия в стене в соответствии с отверстиями в нижней части кронштейна для настенного крепления. Вставьте распорные дюбели в

«VCI-529» АЦДР.202119.024 ИМ

отверстия и закрепите кронштейн на установочной поверхности. Обратите внимание: дюбели не включены в комплект поставки.

4.4 Установите монтажный адаптер на кронштейн. Резьбовую часть монтажного адаптера оберните тефлоновой лентой и вкрутите его в кронштейн для настенного крепления. Для надежного скрепления кронштейна и монтажного адаптера используйте винт М4 (рис. 3).



Рисунок 3

4.5 Присоедините цепь карабинов с одной стороны к монтажному адаптеру, с другой стороны к крышке видеокамеры Соедините контакты интегрированного кабеля кронштейна соответствующими контактами многофункционального кабеля с видеокамеры. Изолируйте лентой место соединения. чтобы обеспечить водонепроницаемость (рис.4). В многофункциональном кабеле, помимо сетевого кабеля с разъемом RJ45, располагается еще группа сухих контактов, группа звуковых интерфейсов, группа питания и RS-485. Эти группы помечены ярлыками. Функциональное значение цветовой маркировки проводов указано на каждом ярлыке. Описание функциональных значений смотрите в таблице 1.



Рисунок 4

Таблица 1

Группа контактов	Функциональное значение	Описание		
	ALARM_IN1	Тревожный вход 1		
ALARM IN	ALARM_IN2	Тревожный вход 2		
	ALARM_IN3	Тревожный вход 3		
	ALARM_IN4	Тревожный вход 4		
	ALARM_IN5	Тревожный вход 5		
	ALARM_IN6	Тревожный вход 6		
	ALARM_IN7	Тревожный вход 7		
	ALARM_OUT1	Тревожный выход 1		
	ALARM_OUT2	Тревожный выход 2		
ALARM OUT	ALARM_COM1	Релейный выход 1		
	ALARM_COM2	Релейный выход 2		
	GND	Заземляющий контакт		
	AUDIO OUT	Линейный выход		
AUDIO	AUDIO GND	«Земля»		
	AUDIO IN	Линейный/ микрофонный вход		
	AC24V	Питающий контакт переменного тока		
POWER	AC24V	Питающий контакт		
	GND	Заземляющий контакт		
DS_485	A+	RS485_A		
K3 403	В-	RS485_B		

4.6 Используйте термоусадочную трубку для дополнительной защиты и герметизации проводов. После надевания трубки, следует её нагреть, чтобы обеспечить защиту проводов от влаги и воды.

4.7 Протолкните интегрированный кабель и многофункциональный кабель в кронштейн для настенного крепления.

4.8 Придвиньте камеру к нижней части адаптера, совместив на одной линии прямую грань фланца камеры с прямой гранью монтажного адаптера, и закрепите камеру с помощью винтов (рис.5).



Рисунок 5

5 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА 5.1 Подключение к Web-интерфейсу Видеокамера по умолчанию имеет:

- IP agpec **192.168.1.108**
- имя пользователя: admin
- пароль: admin

Откройте браузер Internet Explorer и введите IP-адрес видеокамеры в адресной строке. При первом подключении к Web-интерфейсу, в течение минуты, появится системное сообщение с предложением установки Web-плагина (рис.6, 7). Нажмите «Запустить» для автоматической установки компонентов.

Внимание: Для автоматической установки Web-плагина требуются административные права в OC Windows.

в	III іР-камера		1	•		₽		
Основ	ной поток Дополнительный Протокол	тср	•					
		Í	OTKOLITING -	abolugio eva-			X	
			Вы собира	аетесь открыть:				
			E web	olugin.exe	File (1.2 ME)			
			явля из ht	ющийся: Віпагу tp://192.168.1.10	не (1,3 мь))2			
			Вы хотите	сохранить этот	файл?	охранить файл	Отмена	
						сохранить фаил	Olmena	
14	094 KZ 10070 1300 FL7							
1	**********							

Рисунок 6



Рисунок 7

Введите ваше имя пользователя и пароль, нажмите кнопку "Вход" (рис.8).

ВОЦО IР-камера
Username: admin Password:
Login Cancel

Рисунок 8

После успешной авторизации вы попадете в главное окно Web-интерфейса (рис.8).



Рисунок 9

Если планируется использовать более одной камеры, то требуется сменить IP адрес изделия на любой свободный до подключения других камер.

Для изменения IP-адреса, необходимо перейти в раздел Настройки/Сеть/ТСР-IP, изменить значение параметра IP-адрес и нажать «Сохранить» (рис.10).

BOLD IP-	камера 🤇	۵ 🐔	\$	
IP видеокамера	TCP/IP			
▼ Сеть > тСР/IР	Имя хоста	IPC		
> Подключение	Сетевая карта	Ethernet(По умолча	ни 🗸	
PPPoE	Режим	Остатич. О DHC	P	
	МАС Адрес	3c . ef . 8c .	8f . 44 . 3	f
SMTP(Email)	IP Версия	IPv4	~	
> UPnP	IP адрес	192.168.1.	102	
> Bonjour	Маска подсети	255. 255. 240.	0	
> Multicast	Шлюз	192.168.1.	1	
> 802.1x	Основной DNS	8.8.8.	8	
> QoS	Альтерн. DNS	8.8.4.	4	
 События Запись и управления 	🖌 Вкл ARP/Ping для I	IP адреса		
 Запись и хранение Систома 		По умолчанию	Обновить	Сохранить
• Информация				
rhob.undern				

Рисунок 10

5.2 Использование утилиты BOLID VideoScan.

В случае отсутствия возможности доступа к камере через Web-интерфейс, а так же, если неизвестен текущий IP-адрес изделия, можно воспользоваться специальной утилитой BOLID VideoScan.

Данная утилита используется для обнаружения текущего IP адреса устройства в сети, для изменения IP адреса, управления базовыми настройками, а также для обновления прошивки.

По умолчанию имя пользователя admin, пароль - admin, порт 37777.

VI	DEO SCAN			Ф	Ē					3	? i - □ ×
Ha	йдено устройств	: 1	IPv4	Bce	~	Q	Собновить	Вже	рд На	стройки	Группа
N≘		Модель	IP	тср	Вход			×	SN	Версия	Управление
1	IPC	BOLID VCI-83	192.168.1.102	37777	IP адрес	192.168.1.118		Bf:44:3f	2C00231FAZ	2.420.000	¢ ø
					Пользователь Пароль	admin					
					Порт	37777 ОК От	мена				

Рисунок 11

Измените IP-адрес камеры в "Сетевом" интерфейсе, нажмите кнопку "Сохранить", чтобы завершить изменение. На рисунке 12 представлены базовые параметры для изменения.

	Го С		? ;	- 🗆 ×
Найдено ус	🔝 Видео 🔚 Сеть	🛃 Сжатие 🛂 Обновление	е 🗎 Инфо.	nna
Nº 1 <u>©</u> IP	Сетевая карта	Проводн.		тение
	IP	IPv4	DHCP	
	ІР адрес	192.168.1.102		
	Маска подсети	255.255.240.0		
	Шлюз	192.168.1.1		
	MAC	3c:ef:8c:8f:44:3f		
	тср	37777	(1025 ~ 65534)	
	нттр	80		
	UDP	37778		
	RTSP	554		
	Чистка конфига		Сохранить Назад	

Рисунок 12

Более подробная информация содержится на CD, входящем в комплект устройства, а также на сайте компании <u>http://bolid.ru</u>

При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку:

Тел.: (495) 775-71-55 (многоканальный);

E-mail: <u>support@bolid.ru</u>.

