

КРОНШТЕЙН

Этикетка НГКБ.301567.001 ЭТ

1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене.
- 1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 40°.


2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более 34×30×21
Масса, кг, не более 0,007

3 Комплектность

Кронштейн 1 шт.
Винт 2-3×12. ГОСТ 11652-80 1 шт.
Этикетка 1 экз.

4 Порядок установки



4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Просверлить отверстие диаметром 3,2 мм в месте для крепления кронштейна в основании извещателя.

4.5 Совместить выступы основания извещателя с пазом на шарике кронштейна и вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.8 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.9 Установить на место крышку извещателя.

4.10 Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт.

Продажа и техподдержка
ООО "Техо – Торговый дом"
420138, г. Казань,
Проспект Победы д.19
Тел.: +7 (843) 261–55–75
Факс: +7 (843) 261–58–08
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО "НТЦ "ТЕКО"
420108, г. Казань,
ул. Гафури д.71, а/я 87
Тел.: +7 (843) 278–95–78
Факс: +7 (843) 278–95–58
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Редакция kron_et-v4_0

КРОНШТЕЙН

Этикетка НГКБ.301567.001 ЭТ

1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене.
- 1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 40°.


2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более 34×30×21
Масса, кг, не более 0,007

3 Комплектность

Кронштейн 1 шт.
Винт 2-3×12. ГОСТ 11652-80 1 шт.
Этикетка 1 экз.

4 Порядок установки



4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Просверлить отверстие диаметром 3,2 мм в месте для крепления кронштейна в основании извещателя.

4.5 Совместить выступы основания извещателя с пазом на шарике кронштейна и вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.8 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.9 Установить на место крышку извещателя.

4.10 Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт.

Продажа и техподдержка
ООО "Техо – Торговый дом"
420138, г. Казань,
Проспект Победы д.19
Тел.: +7 (843) 261–55–75
Факс: +7 (843) 261–58–08
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО "НТЦ "ТЕКО"
420108, г. Казань,
ул. Гафури д.71, а/я 87
Тел.: +7 (843) 278–95–78
Факс: +7 (843) 278–95–58
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Редакция kron_et-v4_0

КРОНШТЕЙН

Этикетка НГКБ.301567.001 ЭТ

1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене.
- 1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 40°.


2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более 34×30×21
Масса, кг, не более 0,007

3 Комплектность

Кронштейн 1 шт.
Винт 2-3×12. ГОСТ 11652-80 1 шт.
Этикетка 1 экз.

4 Порядок установки



4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Просверлить отверстие диаметром 3,2 мм в месте для крепления кронштейна в основании извещателя.

4.5 Совместить выступы основания извещателя с пазом на шарике кронштейна и вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.8 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.9 Установить на место крышку извещателя.

4.10 Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт.

Продажа и техподдержка
ООО "Техо – Торговый дом"
420138, г. Казань,
Проспект Победы д.19
Тел.: +7 (843) 261–55–75
Факс: +7 (843) 261–58–08
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО "НТЦ "ТЕКО"
420108, г. Казань,
ул. Гафури д.71, а/я 87
Тел.: +7 (843) 278–95–78
Факс: +7 (843) 278–95–58
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Редакция kron_et-v4_0

КРОНШТЕЙН

Этикетка НГКБ.301567.001 ЭТ

1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене.
- 1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 40°.


2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более 34×30×21
Масса, кг, не более 0,007

3 Комплектность

Кронштейн 1 шт.
Винт 2-3×12. ГОСТ 11652-80 1 шт.
Этикетка 1 экз.

4 Порядок установки



4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Просверлить отверстие диаметром 3,2 мм в месте для крепления кронштейна в основании извещателя.

4.5 Совместить выступы основания извещателя с пазом на шарике кронштейна и вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.8 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.9 Установить на место крышку извещателя.

4.10 Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт.

Продажа и техподдержка
ООО "Техо – Торговый дом"
420138, г. Казань,
Проспект Победы д.19
Тел.: +7 (843) 261–55–75
Факс: +7 (843) 261–58–08
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО "НТЦ "ТЕКО"
420108, г. Казань,
ул. Гафури д.71, а/я 87
Тел.: +7 (843) 278–95–78
Факс: +7 (843) 278–95–58
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Редакция kron_et-v4_0